



STEELWRIST
EARTHMOVING EFFICIENCY



YANMAR



Montaż fabryczny

MOCOWANIE TILTROTATORA ZA POMOCĄ SZYBKOZŁACZA - CS9 (4-wężowy)

	Szybkozłaczę symetryczne S40 (Typ-S)	Tiltrotator X04 S40/S40 FPL	Tiltrotator X04 S40/S40 FPL Chwytek	Tiltrotator X04 S40/S40 FPL Centralne smarowanie	Tiltrotator X04 S40/S40 FPL Chwytek Centralne smarowanie
	SV26, VIO33-6, VIO38-6	SV26, VIO33-6, VIO38-6	SV26, VIO33-6, VIO38-6	SV26, VIO33-6, VIO38-6	SV26, VIO33-6, VIO38-6
	Szybkozłaczę symetryczne S40 (Typ-S)	Tiltrotator X06 S40/S40 FPL	Tiltrotator X06 S40/S40 FPL Chwytek	Tiltrotator X06 S40/S40 FPL Centralne smarowanie	Tiltrotator X06 S40/S40 FPL Chwytek Centralne smarowanie
	VIO50-6, VIO57-6B, SV60	VIO50-6, VIO57-6B, SV60	VIO50-6, VIO57-6B, SV60	VIO50-6, VIO57-6B, SV60	VIO50-6, VIO57-6B, SV60
	Szybkozłaczę symetryczne S45/S50 (Typ-S)	Tiltrotator X12 S45/S50 FPL	Tiltrotator X12 S45/S50 Chwytek	Tiltrotator X12 S45/S50 FPL Centralne smarowanie	Tiltrotator X12 S45/S50 FPL Chwytek Centralne smarowanie
	VIO80-1, VIO82, SV100-2, SV100-2PB	VIO80-1, VIO82, SV100-2, SV100-2PB	VIO80-1, VIO82, SV100-2, SV100-2PB	VIO80-1, VIO82, SV100-2, SV100-2PB	VIO80-1, VIO82, SV100-2, SV100-2PB



MOCOWANIE TILTROTATORA BEZPOŚREDNIO DO RAMIENIA - CS9 (4-wężowy)

	Szybkozłaczę symetryczne S40 FPL (Typ-S)	Tiltrotator X04 DF S40 FPL	Tiltrotator X04 DF S40 FPL Chwytek	Tiltrotator X04 DF S40 FPL Centralne smarowanie	Tiltrotator X04 DF S40 FPL Chwytek Centralne smarowanie
	Nie dotyczy (nie dostępne)	SV26, VIO33-6, VIO38-6	SV26, VIO33-6, VIO38-6	SV26, VIO33-6, VIO38-6	SV26, VIO33-6, VIO38-6
	Szybkozłaczę symetryczne S40 FPL (Typ-S)	Tiltrotator X06 DF S40 FPL	Tiltrotator X06 DF S40 FPL Chwytek	Tiltrotator X06 DF S40 FPL Centralne smarowanie	Tiltrotator X06 DF S40 FPL Chwytek Centralne smarowanie
	Nie dotyczy (nie dostępne)	VIO50-6, VIO57-6B, SV60	VIO50-6, VIO57-6B, SV60	VIO50-6, VIO57-6B, SV60	VIO50-6, VIO57-6B, SV60
	Szybkozłaczę symetryczne S45/S50 FPL (Typ-S)	Tiltrotator X12 DF S45/S50 FPL	Tiltrotator X12 DF S45/S50 FPL Chwytek	Tiltrotator X12 DF S45/S50 FPL Centralne smarowanie	Tiltrotator X12 DF S45/S50 FPL Chwytek Centralne smarowanie
	Nie dotyczy (nie dostępne)	VIO80-1, VIO82, SV100-2, SV100-2PB	VIO80-1, VIO82, SV100-2, SV100-2PB	VIO80-1, VIO82, SV100-2, SV100-2PB	VIO80-1, VIO82, SV100-2, SV100-2PB

MOCOWANIE TILTROTATORA ZA POMOCĄ SZYBKOZŁACZA - MACS G2 (2-wężowy)

	Szybkozłaczę symetryczne S40/S50 FPL (Typ-S)	Tiltrotator X07 S45/S50 FPL	Tiltrotator X07 S45/S50 FPL Chwytek	Tiltrotator X07 S45/S50 FPL Centralne smarowanie	Tiltrotator X07 S45/S50 FPL Chwytek Centralne smarowanie
	B75W	B75W	B75W	B75W	B75W
	Szybkozłaczę symetryczne S45/S50 (Typ-S)	Tiltrotator X12 S45/S50 FPL	Tiltrotator X12 S45/S50 FPL Chwytek	Tiltrotator X12 S45/S50 FPL Centralne smarowanie	Tiltrotator X12 S45/S50 FPL Chwytek Centralne smarowanie
	B95W, B110W	B95W, B110W	B95W, B110W	B95W, B110W	B95W, B110W
	Szybkozłaczę symetryczne S45/S50 (Typ-S)	Tiltrotator X14 S45/S50 FPL	Tiltrotator X14 S45/S50 Chwytek	Tiltrotator X14 S45/S50 FPL Centralne smarowanie	Tiltrotator X14 S45/S50 FPL Chwytek Centralne smarowanie
	SV120	SV120	SV120	SV120	SV120




MOCOWANIE TILTROTATORA BEZPOŚREDNIO DO RAMIENIA - MACS G2 (2-wężowy)

	Szybkozłaczę symetryczne S45/S50 FPL (Typ-S)	Tiltrotator X07 DF S45/S50 FPL	Tiltrotator X07 DF S45/S50 FPL Chwytek	Tiltrotator X07 DF S45/S50 FPL Centralne smarowanie	Tiltrotator X07 DF S45/S50 FPL Chwytek Centralne smarowanie
	Nie dotyczy (nie dostępne)	B75W	B75W	B75W	B75W
	Szybkozłaczę symetryczne S45/S50 FPL (Typ-S)	Tiltrotator X12 DF S45/S50 FPL	Tiltrotator X12 DF S45/S50 FPL Chwytek	Tiltrotator X12 DF S45/S50 FPL Centralne smarowanie	Tiltrotator X12 DF S45/S50 FPL Chwytek Centralne smarowanie
	Nie dotyczy (nie dostępne)	B95W, B110W	B95W, B110W	B95W, B110W	B95W, B110W
	Szybkozłaczę symetryczne S45/S50 FPL (Typ-S)	Tiltrotator X14 DF S45/S50 FPL	Tiltrotator X14 DF S45/S50 FPL Chwytek	Tiltrotator X14 DF S45/S50 FPL Centralne smarowanie	Tiltrotator X14 DF S45/S50 FPL Chwytek Centralne smarowanie
	Nie dotyczy (nie dostępne)	SV120	SV120	SV120	SV120



FABRYCZNY OSPRZĘT YANMAR

	Szybkozłącze symetryczne S30 (Typ-S) SV08-SV22	Tilt coupler S30 symetryczny (Typ-S) SV08-SV22	Łyżka niwelująca S30-S50 symetryczna (Typ-S) SV08-SV120	Łyżka kopiająca S30-S50 symetryczna (Typ-S) VIO10-SV120W	Łyżka kopiająca bez zębów S30-S50 symetryczna (Typ-S) SV08-SV120	Łyżka kablowa S30-S50 symetryczna (Typ-S) SV08-SV120
--	--	--	---	--	--	--

SYSTEMY KONTROLI TILTROTATORA

Systemy kontroli Tiltrotatora

Obowiązkowy system sterowania do obsługi tiltrotatora.




Sterowanie kołami za pomocą joysticka

Skręcaj kołami koparki za pomocą rolek joysticka.



CS9 (4-WĘŻOWY)	MACS G2 (2-WĘŻOWY)	CS9 (4-WĘŻOWY)	MACS G2 (2-WĘŻOWY)
SV26, VIO33-82, SV100-SV100 2 PB	B75W, B95W, B110W, SV120	N/A	B75W, B95W, B110W



Steelwrist Poland

Titangatan 9, SE-195 72 Rosersberg, Sweden

Telefon/centrala +46 8 626 07 00 | Sprzedaż +48 577 510 007 / +33 645 622 840

Usługa +46 8 626 07 12 | Części zamienne +46 8 626 07 13

www.steelwrist.com