

Ripper

Attrezzature meccaniche 0-33 tonnellate

Rompi efficacemente terreni e superfici dure

Utilizzare il ripper sull'escavatore per perforare terreni duri o ghiacciati, rimuovere rocce, radici di alberi o vecchi tubi. È un accessorio efficiente per la demolizione strutturale o per la preparazione del terreno prima di utilizzare una benna da scavo, quando le condizioni sono troppo difficili per i normali scavi.

Il design consente una forza di strappo ottimale e il dente del ripper può essere facilmente sostituito.



Specifiche tecniche

Ripper	RP30	RP40	RP45	RP50	RP60	RP70
Supporto	S30	S40	S45	S50	S60	S70
Peso della macchina [ton]	0-2	2-6	6-13	6-13	13-18	18-33
Peso da [kg]	32	76	194	195	278	550
Lunghezza [mm]	485	623	906	906	1009	1261