STEELWRIST
EARTHMOVING EFFICIENCY

DOOSAN
Montage usine

TILTROTATEUR MONTAGE EN SANDWICH

Attache rapide symétrique (type S)	**Tiltrotateur X18 S60/S60**	**Tiltrotateur X18 S60/S60 avec pince**
DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5
Attache rapide symétrique (type S)	**Tiltrotateur X20 S60/S60**	**Tiltrotateur X20 S60/S60 avec pince**
DX170W-5	DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5	DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5

TILTROTATEURS MONTAGE DIRECT

Attache rapide symétrique (type S)	**Tiltrotateur X18 DF S60**	**Tiltrotateur X18 DF S60 avec pince**
N/A	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5
Attache rapide symétrique (type S)	**Tiltrotateur X20 DF S60**	**Tiltrotateur X20 DF S60 avec pince**
N/A	DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5	DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5

SYSTÈMES DE CONTRÔLE TILTROTATEUR

Kit obligatoire	Options		
Systèmes de contrôle tiltrotateur Système de contrôle obligatoire pour contrôler le tiltrotateur	**Commande des roues au joystick** Commande des roues de la pelle en utilisant le roller d'un joystick	**Systeme de guidage 2D / 3D** Préparation pour la communication vers le système 2D / 3D	**Freinage automati-que de creusement** Fonction de frein auto-matique lors de la relâche de la pédale accélérateur
JOYSTICK CONTROL TILTROTATOR	JOYSTICK CONTROL WHEEL	POSITIONING SYSTEM	AUTOMATIC DIGGING BRAKE
DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5



Steelwrist France

Ventes Est +33 6 80 81 07 43 | Ventes Ouest +33 6 45 62 28 40 | Ventes Nord +33 6 38 23 69 08

Service +33 6 31 83 28 02 | Pièces détachées +33 7 89 34 71 07

www.steelwrist.fr